



# NÁVOD NA VÝMĚNU TĚSNĚNÍ OKNA

## 1) Dvojbřité těsnění kyvných a výklopně-kyvných křídel

- a) před výměnou zkontrolujte, zda:
  - i) se těsnění nevytrhává o vnitřní ostění okna; pokud ano, pak je třeba vnitřní ostění opravit - obraťte se na firmu, která ostění realizovala
  - ii) jsou spáry mezi křídlem a rámem okna po celém obvodu stejně široké (s tolerancí 2mm); pokud ne, je třeba křídlo v rámu srovnat – kontaktujte firmu, která okna montovala, nebo křídlo srovnejte (vyrovnání křídla najdete v „Návodu k montáži a užívání střešních oken Solára“).
- b) dodanou smyčku nového těsnění vyrovnejte a nechte v teplé místnosti několik hodin ustálit
- c) stávající těsnění přiměřeným tahem vyjměte z drážky po celém obvodu křídla
- d) křídlo okna přetočte na středových závěsech (u kyvně-výklopného křídla typu Praktik odjistěte dolní kliku a otevřte okno horní klikou do kyvné polohy - jako na mytí)
- e) nové srovnané těsnění nasadte v horní části křídla a obou horních rozích stromečkem do drážky. Nejprve pečlivě usadte oba horní rohy, pak celou horní stranu křídla tak, aby těsnění bylo rovnoměrně nataženo v celé části a nikde nevznikaly boule či „pochodující housenky“
- f) pečlivě usadte oba dolní rohy těsnění do drážky křídla; dbejte na to, aby těsnění nebylo překroucené. Usadte levou, pravou i spodní stranu křídla. Postupujte tak, aby těsnění bylo rovnoměrně nataženo v celé části a nikde nevznikaly boule či „pochodující housenky“
- g) u kyvného křídla v místech středových závěsů těsnění zatlačte do drážky neostrým předmětem (například jídelním nožem). U kyvně-výklopného křídla dokončete usazení těsnění v místě středových závěsů po otevření křídla na horních závěsech (výklopná funkce); pokud pracujete bez helmy :) pak pozor na zajištění horní kliky!
- h) zkontrolujte těsnění po celém obvodu - zda je stejnoměrně usazeno v drážce. Pro delší životnost těsnění jej doporučujeme občas potřít mastkovým pudrem.

## 2) Dosedové těsnění výklopných křídel

- a) před výměnou zkontrolujte, zda jsou spáry mezi křídlem a rámem okna po celém obvodu stejně široké (s tolerancí 2mm); pokud ne, je třeba křídlo v rámu srovnat – kontaktujte firmu, která okna montovala, nebo křídlo srovnejte

(vyrovnání křídla najdete v „Návodu k montáži a užívání střešních oken Solára“).

- b) dodanou smyčku nového těsnění vyrovnejte a nechte v teplé místnosti několik hodin ustálit
- c) stávající těsnění přiměřeným tahem vyjměte z drážky po celém obvodu křídla
- d) křídlo okna otevřete a nové srovnané těsnění nasadíte v horní části křídla a obou horních rozích stromečkem do drážky. Nejprve pečlivě usadíte oba horní rohy, pak celou horní stranu křídla tak, aby těsnění bylo rovnoměrně nataženo v celé části a nikde nevznikaly boule či „pochodující housenky“
- e) pečlivě usadíte oba dolní rohy těsnění do drážky křídla; dbejte na to, aby těsnění nebylo překroucené. Usadíte levou, pravou i spodní stranu křídla. Postupujte tak, aby těsnění bylo rovnoměrně nataženo v celé části a nikde nevznikaly boule či „pochodující housenky“
- f) zkontrolujte těsnění po celém obvodu - zda je stejnoměrně usazeno v drážce. Pro delší životnost těsnění jej doporučujeme občas potříit mastkovým pudrem.