

Návod na výměnu těsnění u kyvných a kyvně-výklopných střešních prvků SOLARA

- 1) Zkontrolujte, zda:
 - a) se těsnění nevytrhává o vnitřní ostění okna; pokud ano, pak je třeba vnitřní ostění opravit - obraťte se na firmu, která ostění realizovala;
 - b) jsou spáry mezi křídlem a rámem okna po celém obvodu stejně široké (s tolerancí 2mm); pokud ne, je třeba křídlo v rámu srovnat – kontaktujte firmu, která okna montovala, nebo křídlo srovnejte (vyrovnání křídla najdete v „Návodu k montáži a užívání střešních oken Solára“).
 - c) Pokud je výše uvedené v pořádku, pokračujte dle dalších bodů.
- 2) Stávající těsnění přiměřeným tahem vyjměte z drážky po celém obvodu křídla okna / prosklení.
- 3) Dodanou smyčku nového těsnění narovnejte tak, aby nebyla překroucená.
- 4) Křídlo okna přetočte na středových závěsech (u kyvně-výklopného křídla typu Praktik odjistěte dolní kliku a otevřte okno horní klikou do kyvné polohy - jako na mytí).
- 5) Nové srovnané těsnění nasadte v horní části křídla a obou horních rozích stromečkem do drážky. Nejprve pečlivě usadte oba horní rohy, pak celou horní stranu křídla tak, aby těsnění bylo rovnoměrně nataženo v celé části a nikde nevznikaly boule či „pochodující housenky“.
- 6) Pečlivě usadte oba dolní rohy těsnění do drážky křídla; dbejte na to, aby těsnění nebylo překroucené. Usadte levou, pravou i spodní stranu křídla. Postupujte tak, aby těsnění bylo rovnoměrně nataženo v celé části a nikde nevznikaly boule či „pochodující housenky“.
- 7) U kyvného křídla v místech středových závěsů těsnění zatlačte do drážky neostrým předmětem (například jídelním nožem). U kyvně-výklopného křídla dokončete usazení těsnění v místě středových závěsů po otevření křídla na horních závěsech (výklopná funkce); pokud pracujete bez helmy, pak pozor na zajištění horní kliky!
- 8) Zkontrolujte těsnění po celém obvodu - zda je stejnoměrně usazeno v drážce.

Pro delší životnost těsnění jej doporučujeme občas potříit mastkovým pudrem.

SOLARA s.r.o.
U Skladu 1 / 143 00 Praha 4 – Modřany
tel/fax: 244 400 853, 241 765 885
gsm: 602 617 877

info@solara.cz
servis@solara.cz

www.solara.cz

